

GEBRUIKSAANWIJZING

De XHOSE is een revolutionaire tuinslang die bij het opendraaien van de kraan automatisch uitrekt tot wel driemaal de oorspronkelijke lengte, en weer krimpt wanneer u de kraan dichtdraait. De XHOSE is zeer licht waardoor u niet meer hoeft te slepen met een traditionele zware tuinslang.

STOP!

LEES ONDERSTAANDE INSTRUCTIES EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOORDAT U DE XHOSE GEBRUIKT

LET OP: De XHOSE werkt het beste met een sproeikop (niet inbegrepen). Wanneer u de XHOSE gebruikt ZONDER sproeikop, krimpt de slang een meter of meer wanneer u de kraan opendraait.

INSTRUCTIES:

1. Controleer dat de rubberen ring stevig in de vrouwelijke aansluiting van de XHOSE zit voordat u de tuinslang gebruikt. Dit voorkomt lekkage.
2. Sluit de vrouwelijke aansluiting van de XHOSE aan op de kraan.
3. Koppel het meegeleverde AAN-UIT-ventiel aan de mannelijke aansluiting van de XHOSE.
4. De XHOSE werkt ook prima zonder sproeikop. Voor het beste resultaat sluit u echter een sproeikop (niet bijgeleverd) aan op de mannelijke aansluiting van het AAN-UIT-ventiel.
5. Draai het ventiel naar OFF (UIT).
6. Draai de kraan open. Verhoog geleidelijk de waterdruk. De XHOSE rekt automatisch uit tot wel driemaal de oorspronkelijke lengte.
7. Wanneer de XHOSE helemaal is uitgerekt, draait u het AAN-UIT-ventiel naar ON (AAN) en gebruikt u de XHOSE als een normale tuinslang.
8. Wanneer u klaar bent, draait u eerst de kraan dicht.
9. Draai het AAN-UIT-ventiel naar ON (AAN) en laat de XHOSE helemaal leeglopen. Als u een sproeikop gebruikt, zet de sproeikop dan ook aan. De XHOSE krimpt automatisch naarmate het water eruit loopt.

BELANGRIJKE INFORMATIE: Deze tuinslang is bedoeld voor gewoon huishoudelijk gebruik

- Laat geen warm water door de slang lopen.
- Laat, wanneer de slang niet wordt gebruikt, de kraan niet openstaan waardoor de XHOSE onder druk komt te staan.
- Laat de slang in de zomer wanneer u hem niet gebruikt leeglopen, en bewaar hem zoveel mogelijk in de schaduw.
- Bescherm de slang tegen bar winterweer en bewaar hem binnen. Laat de slang helemaal leeglopen voordat u hem opslaat. Als er nog water in de slang zit, kan dit bevriezen, waardoor de XHOSE beschadigd raakt.

GEBRUIK VAN XHOSE MET EEN SPROEIER

INSTRUCTIES:

1. Zet het AAN-UIT-ventiel van de XHOSE op OFF (UIT).
2. Draai de kraan open en laat de XHOSE uitzetten tot de maximale lengte.
3. Sluit de sproeier aan op het AAN-UIT-ventiel.
4. Zet de sproeier op de gewenste plek op het gazon of in de tuin.
5. Draai de sproeierkop van u af en zet het AAN-UIT-ventiel op AAN; loop daarna weg. De sproeier werkt op dezelfde manier als met een gewone tuinslang.

LET OP: Als u een sproeier gebruikt die niet in de grond wordt gestoken (zoals een pulserende sproeier), is het mogelijk dat de sproeier, nadat het water is afgesloten en de XHOSE krimpt, over een korte afstand wordt meegesleept. Dit leidt in principe niet tot beschadiging van de XHOSE of sproeier.

WAARSCHUWING:

DE XHOSE IS NIET BEDOELD VOOR DRINKWATER

Drink geen water uit deze tuinslang. De XHOSE is een gereedschap dat buiten wordt gebruikt en bewaard, en dat wordt blootgesteld aan omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor mensen, zoals:

- Schimmel en bacteriën
- Chemische stoffen voor gazon en tuin
- Uitwerpselen van dieren
- Insecten
- Stilstaand water
- Andere schadelijke stoffen

DE XHOSE IS GEEN SPEELGOED

Rek de tuinslang niet uit wanneer hij niet is gevuld met water. De XHOSE is ontworpen om alleen uit te rekken wanneer deze met water wordt gevuld. De tuinslang kan tot driemaal zijn gewone lengte uitrekken. Als hij wordt uitgerekt zonder water en wordt losgelaten, spring de slang terug in zijn oorspronkelijke vorm. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel.

D Blue Gentian, LLC.

Canadees octrooi 2.779.882

www.xhosepro.com / www.xhosepro.ca Klantenservice: 1-800-423-4248

Gedrukt in China.

Big Boss XHose Pro DAC-5™ artikelnr. 1255FEK/1256FEK/1257FEK/1258FEK

Gedistribueerd door EMSON® New York, NY 10001, USA