

Qualitätspass: Die verwendeten Textilien und Schäume wurden auf über 100 Schadstoffe geprüft und zertifiziert.

Hinweise zu Ihrem neuen eazzy Kissen

Neugeruch: Nach dem Auspacken kann das Kissen einen temporären Neugeruch aufweisen. Dieser ist unbedenklich und produktionsbedingt nicht zu vermeiden, da bei der Herstellung von Schaum Gase entstehen. Dass der Geruch gesundheitlich unbedenklich ist, erkennen Sie daran, dass die eazzy Kissen OEKO-TEX Standard 100 und Certipur zertifiziert und auf über 100 Schadstoffe geprüft sind. Entfernen Sie die Schutzfolie komplett und lüften Sie das Kissen mehrmals täglich. Der Geruch verfiegt nach ca. 10 Tagen. Sie können das Kissen gleich verwenden.



Vorsicht!

Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -tüten!
Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.

Entsorgung

Für den Fall, dass das Produkt nicht mehr genutzt werden kann, gehört es in den Sperrmüll. Kontaktieren Sie das kommunale Entsorgungsunternehmen. Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Wie werden eazzy Produkte gepflegt?

Wir empfehlen das regelmäßige Waschen Ihrer eazzy Produkte.



eazzy SCHAUMKISSEN/KNIEKISSEN/ WELLNESS-KISSEN

- Zum Waschen öffnen Sie den Reißverschluss und entnehmen Sie den Schaumkern. Der Schaumkern ist nicht waschbar.
- Kissenüberzug ist maschinenwaschbar.
- Schonwaschgang bis zu 60 °C.
- Zum Trocknen aufhängen oder bei niedriger Temperatur in den Wäschetrockner geben.
- Nicht bügeln oder bleichen!
- Lassen Sie den Kissenüberzug vollständig trocknen, bevor Sie ihn wiederverwenden.

eazzy FEDERKERNKISSEN

- Zum Waschen öffnen Sie den Reißverschluss und entnehmen Sie den Federkern. Der Federkern ist nicht waschbar.
- Außenkissen ist maschinenwaschbar. Verwenden Sie dazu Waschbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Schonwaschgang bis zu 60 °C.
- Zum Trocknen aufhängen oder bei niedriger Temperatur in den Wäschetrockner geben. Verwenden Sie dazu Trocknerbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Nicht bügeln oder bleichen!
- Lassen Sie das Außenkissen vollständig trocknen, bevor Sie es wiederverwenden.

eazzy KISSEN

- Zum Waschen öffnen Sie den Reißverschluss und entnehmen das Innenkissen.
- Innen- und Außenkissen sind maschinenwaschbar. Verwenden Sie dazu Waschbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Schonwaschgang bis zu 60 °C.
- Zum Trocknen aufhängen oder bei niedriger Temperatur in den Wäschetrockner geben. Verwenden Sie dazu Trocknerbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Nicht bügeln oder bleichen!
- Lassen Sie die beiden Kissen vollständig trocknen, bevor Sie sie wiederverwenden.

eazzy ZIPPERKISSEN

- Das Kissen ist maschinenwaschbar. Verwenden Sie dazu Waschbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Schonwaschgang bis zu 60 °C.
- Zum Trocknen aufhängen oder bei niedriger Temperatur in den Wäschetrockner geben. Verwenden Sie dazu Trocknerbälle, damit das Kissen seine Bauschkraft behält.
- Nicht bügeln oder bleichen!
- Lassen Sie das Kissen vollständig trocknen, bevor Sie es wiederverwenden.

Material SCHAUMKISSEN/KNIEKISSEN/ WELLNESS-KISSEN:

Kissenüberzug: 99 % Polyester,
1 % sonstige Fasern
Schaum: 100 % Polyurethan

Material FEDERKERNKISSEN:

Kissenüberzug: 100 % Baumwolle
Kissenfutter: 100 % Polyester
Kissenfüllung: 100 % Polyester

Material KISSEN:

Kissenhülle: 100 % Baumwolle
Kissenfutter: 100 % Polyester
Innenkissenfüllung: 100 % Polyester
Außenkissenfüllung: 90 % Polyester,
10 % MilCHFaser

Material ZIPPERKISSEN:

Kissenüberzug: 100 % Baumwolle (weiß)
Seitenteil: 100 % Polyester (blau)
Kissenfüllung: 100 % Polyester

Quality pass: The textiles and foams used have been tested and certified for over 100 toxins, and have been given a seal of approval.

Information on your new eazzy cushion

Smell of newness: after unpacking, the cushion may smell new for a short time. This is not hazardous, and is a part of the production process, since gases are produced during foam manufacturing. You can be assured that the odour poses no health hazard because the eazzy cushion OEKO-TEX Standard 100 has been certified according to OEKO-TEX Standard 100 and Certipur, and tested for more than 100 toxins. Remove the protective foil completely and air the cushion several times a day. The odour will disappear after around 10 days. You can use the cushion straight away.



Warning!

Danger of suffocation from plastic sheets and bags!
Keep out of reach of children and animals.

Disposal

When the product can no longer be used, it should be disposed of properly. Get in touch with your local waste collection department. Packaging is recyclable. Dispose of the packaging responsibly, with your other recyclables.

How to care for eazzy products?

We recommend the regular washing of your eazzy products.



eazzy FOAM PILLOW/KNEE PILLOW/ WELLNESS PILLOW

- To wash, open the zip and remove the foam core. The foam core is not washable.
- The pillowcase is machine washable.
- Wash on a gentle cycle at up to 60°C.
- Hang out to dry or tumble dry at a low temperature.
- Do not iron or bleach!
- Allow the pillowcase to dry completely before re-use.

eazzy SPRING CORE PILLOWS

- To wash, open the zip and remove the spring core. The spring core is not washable.
- The outer pillow can be machine washed. When washing, use washer balls so that the pillow retains its fill power.
- Wash on a gentle cycle at up to 60°C.
- Hang out to dry or tumble dry at a low temperature. When washing, use washer balls so that the pillow retains its fill power.
- Do not iron or bleach!
- Allow the outer pillow to dry completely before re-use.

eazzy PILLOW

- To wash, open the zip and remove the inner pillow.
- Inner and outer pillow are machine washable. When machine washing, use washing balls to ensure the pillows retain their fill power.
- Wash on a gentle cycle at up to 60°C.
- Hang to dry or dry in tumble dryer at low temperature. When tumble drying, use dryer balls to ensure the pillows retain their fill power.
- Do not iron or bleach!
- Allow both pillows to dry fully before using.

eazzy ZIPPERPILLOW

- The pillow is machine washable. When machine washing, use washing balls to ensure the pillows retain their fill power.
- Wash on a gentle cycle at up to 60°C.
- Hang to dry or dry in tumble dryer at low temperature. When tumble drying, use dryer balls to ensure the pillows retain their fill power.
- Do not iron or bleach!
- Allow pillow to dry fully before using.

FOAM PILLOW/KNEE PILLOW/WELLNESS PILLOW material:

Pillowcase: 99 % polyester,
1 % other fibres
Foam: 100 % polyurethane

SPRING CORE PILLOW material:

Pillowcase: 100 % cotton
Pillow lining: 100 % polyester
Pillow filler: 100 % polyester

Material PILLOW:

Pillow casing: 100 % cotton
Pillow stuffing: 100 % polyester
Inner pillow stuffing: 100 % polyester
Outer pillow stuffing: 90 % polyester,
10 % milk fibres

Material ZIPPERPILLOW:

Pillowcase: 100 % cotton (white)
Side section: 100 % polyester (blue)
Pillow filler: 100 % polyester

Certification : Les textiles et les mousses utilisés répondent aux exigences strictes des étiquettes OEKO-TEX et Certipur et sont certifiés sans polluants.

Informations sur votre nouvel oreiller eazzy

Nouvelle odeur : après le déballage, l'oreiller peut avoir une nouvelle odeur temporaire. Ce phénomène est inoffensif et ne peut être évité en raison du processus de production, car des gaz sont générés lors de la production de la mousse. Cette odeur est inoffensive pour la santé et cela peut être démontré par le fait que les oreillers eazzy sont certifiés OEKO-TEX Standard 100 et Certipur et testés pour plus de 100 substances nocives. Retirez complètement le film protecteur et aérez l'oreiller plusieurs fois par jour. L'odeur disparaîtra après environ 10 jours. Vous pouvez utiliser l'oreiller immédiatement.



Attention!

Risque d'étouffement avec les films et les sacs en plastique ! Tenez les enfants et les animaux à l'écart du matériel d'emballage.

Élimination

Si ce produit ne peut plus être utilisé, il doit être éliminé avec les déchets encombrants. Veuillez contacter l'entreprise locale de gestion des déchets. Le matériel d'emballage est recyclable. Éliminez cet emballage dans le respect de l'environnement et déposez-le dans la poubelle destinée aux matières recyclables.

Comment entretenir les produits eazzy ?

Nous vous recommandons de laver régulièrement vos produits eazzy.



OREILLERS EN MOUSSE / COUSSIN POUR GENOUX / COUSSIN BIEN ÊTRE eazzy

- Pour le lavage, ouvrez la fermeture éclair et retirez le coeur en mousse Le coeur en mousse n'est pas lavable
- La taie d'oreiller est lavable en machine.
- Lavage en douceur jusqu'à 60 °C.
- Suspendre pour sécher ou mettre dans le sèche-linge à basse température.
- Ne pas repasser ou blanchir !
- Laissez la taie d'oreiller sécher complètement avant de la réutiliser.

OREILLERS EN PLUMES eazzy

- Pour le lavage, ouvrez la fermeture éclair et retirez l'intérieur. L'intérieur n'est pas lavable.
- La housse est lavable en machine. Utilisez des boules de lavage pour que l'oreiller conserve son volume.
- Lavage en douceur jusqu'à 60 °C.
- Suspendre pour sécher ou mettre dans le sèche-linge à basse température. Utilisez des boules de séchage pour que l'oreiller conserve son volume.
- Ne pas repasser ou blanchir !
- Laissez la housse sécher complètement avant de la réutiliser.

eazzy OREILLER

- Pour procéder au nettoyage, ouvrez la fermeture zippée et enlevez l'oreiller interne.
- L'oreiller interne et l'oreiller externe sont lavables en machine. Pour ce faire, utilisez des balles de lavage afin que l'oreiller garde son gonflant.
- Lavage en douceur jusqu'à 60 °C.
- Suspendre pour sécher ou mettre dans le sèche-linge à basse température. Utilisez des boules de séchage pour que l'oreiller conserve son volume.
- Ne pas repasser ou blanchir !
- Les deux oreillers doivent être parfaitement secs avant toute réutilisation.

eazzy OREILLER ZIPPER

- L'oreiller est lavables en machine. Pour ce faire, utilisez des balles de lavage afin que l'oreiller garde son gonflant.
- Lavage en douceur jusqu'à 60 °C.
- Suspendre pour sécher ou mettre dans le sèche-linge à basse température. Utilisez des boules de séchage pour que l'oreiller conserve son volume.
- Ne pas repasser ou blanchir !
- L'oreiller doivent être parfaitement secs avant toute réutilisation.

Matériaux de l'OREILLERS EN MOUSSE / COUSSIN POUR GENOUX / COUSSIN BIEN ÊTRE :

Taie d'oreiller : 99 % polyester,
1 % d'autres fibres
Mousse : 100 % polyuréthane

Matériaux de l'OREILLER EN PLUMES :

Taie d'oreiller : 100 % coton
Doublure d'oreiller : 100 % polyester
Garnissage des oreillers : 100 % polyester

Matériau de l'OREILLER :

Housse de l'oreiller : 100 % coton
Doublure de l'oreiller : 100 % polyester
Rembourrage de l'oreiller interne : 100 % polyester
Rembourrage de l'oreiller externe : 90 % fibre de polyester, 10 % fibre de lait

Matériau de l'OREILLER ZIPPER :

Taie d'oreiller : 100 % coton (blanc)
Panneau latéral : 100 % Polyester (bleu)
Garnissage des oreillers : 100 % polyester

Kwaliteitspas: De gebruikte substanties en schuimen werden getest op meer dan 100 verontreinigende stoffen en dragen de markeringen.

Informatie over uw nieuwe eazzy kussen

Naar nieuw ruiken: na het uitpakken kan het kussen tijdelijk naar nieuw ruiken. Dat is ongevaarlijk en onvermijdelijk, omdat er bij de productie van schuim gassen ontstaan. De geur is ongevaarlijk want de eazzy kussens zijn OEKO-TEX Standard 100 en Certipur gecertificeerd en op meer dan 100 schadelijke stoffen getest. Verwijder de beschermfolie volledig en ventileer het kussen meerdere keren per dag. De geur is na ongeveer 10 dagen verdwenen. U kunt het kussen meteen gebruiken.



Voorzichtig!

Verstikkingsgevaar door plastic folie en zakken! Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

Verwijdering

In het geval dat het product niet langer kan worden gebruikt, breng het naar het grofvuil. Neem contact op met het gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Breng de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en stuur deze door naar de milieustraten.



Hoe worden eazzy-producten verzorgd?

We raden aan om uw eazzy-producten regelmatig te wassen.

eazzy SCHUIMKUSSEN/KNIEKUSSEN/WELZIJNSKUSSEN

- Voor het wassen de rits openen en de schuimkern eruit halen. De schuimkern mag niet gewassen worden.
- Kussenovertrek is machinewasbaar.
- Fijnwasprogramma tot 60 °C.
- Ophangen om te drogen of bij lage temperaturen in de wasdroger stoppen.
- Niet strijken of bleken!
- Laat het kussenovertrek helemaal drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

eazzy KUSSEN MET VEERKERN

- Voor het wassen de rits openen en de veerkern eruit halen. De veerkern mag niet gewassen worden.
- Kussen is machinewasbaar. Gebruik voor het wassen de wasballen zodat het kussen zijn vulkracht niet verliest.
- Fijnwasprogramma tot 60 °C.
- Ophangen om te drogen of bij lage temperaturen in de wasdroger stoppen. Gebruik daarvoor de wasdrogerballen zodat het kussen zijn vulkracht niet verliest.
- Niet strijken of bleken!
- Laat het kussen helemaal drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

eazzy KUSSEN

- Om te wassen open de rits en haal het binnenkussen eruit.
- Binnen- en buitenkussens zijn wasbaar in de machine. Gebruik wasballen om het kussen in vorm te houden.
- Fijnwasprogramma tot 60 °C.
- Ophangen om te drogen of bij lage temperaturen in de wasdroger stoppen. Gebruik daarvoor de wasdrogerballen zodat het kussen zijn vulkracht niet verliest.
- Niet strijken of bleken!
- Laat de twee kussens volledig drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

eazzy ZIPPER KUSSEN

- Kussen is machinewasbaar. Gebruik wasballen om het kussen in vorm te houden.
- Fijnwasprogramma tot 60 °C.
- Ophangen om te drogen of bij lage temperaturen in de wasdroger stoppen. Gebruik daarvoor de wasdrogerballen zodat het kussen zijn vulkracht niet verliest.
- Niet strijken of bleken!
- Laat de kussen volledig drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

Materiaal: SCHUIMKUSSEN/KNIEKUSSEN/WELZIJNSKUSSEN:

Kussenovertrek: 99 % polyester, 1 % overige vezels
Schiem: 100 % polyurethaan

Materiaal SPRINGVEERKUSSEN:

Kussenovertrek: 100 % katoen
Kussenvoering: 100 % Polyester
Kussenvulling: 100 % Polyester

Materiaal KUSSEN:

Kussenhoes: 100 % katoen
Kussenvoering: 100 % polyester
Topperhoes/hoes: 100 % polyester
Vulling buitenkussen: 90 % polyestervezel 10 % melkvezel

Materiaal ZIPPER KUSSEN:

Kussenovertrek: 100 % katoen (wit)
Zijpaneel: 100 % Polyester (blauw)
Kussenvulling: 100 % Polyester

Certificazione di qualità: Le schiume e i tessuti utilizzati sono stati effettivamente testati per oltre 100 sostanze inquinanti e hanno assegnato i sigilli.

Informazioni sul tuo nuovo cuscino eazzy

Odore di nuovo: dopo averlo estratto dalla confezione, il cuscino potrebbe avere per un po' di tempo un odore di nuovo, che è dovuto ai processi produttivi ed è, quindi, inevitabile: infatti, durante la produzione della schiuma si creano dei gas. Tuttavia, questo odore non comporta alcun pericolo ed è sicuro per la salute. Ciò è garantito dal fatto che i cuscini eazzy non solo hanno ricevuto le certificazioni OEKO-TEX Standard 100 e Certipur, ma sono stati anche testati per verificare l'assenza di oltre cento sostanze pericolose. Rimuovere completamente la pellicola protettiva e aereare il cuscino più volte al giorno. L'odore sparirà dopo dieci giorni circa. È possibile iniziare a usare il cuscino immediatamente.



Attenzione!

Pericolo di soffocamento attraverso pellicole e sacchetti di plastica! Tenere lontani bambini e animali dal materiale di imballaggio.

Smaltimento:

Nel caso in cui il prodotto non possa più essere utilizzato, appartiene ai rifiuti ingombranti. Si prega di contattare la società di gestione dei rifiuti municipali. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e portarlo nella raccolta di materiali riciclabili.



Come vengono mantenuti i prodotti eazzy?

Raccomandiamo il lavaggio regolare dei vostri prodotti eazzy.

eazzy CUSCINO IN GOMMAPIUMA/CUSCINO PER LE GINOCCHIA/CUSCINO DEL BENESSERE

- Per lavare, aprire la cerniera e togliere il nucleo in gommapiuma. Il nucleo in gommapiuma non è lavabile.
- La fodera del cuscino è lavabile in lavatrice.
- Ciclo di lavaggio delicato fino a 60 °C.
- Per asciugare, stendere oppure mettere in asciugatrice a bassa temperatura.
- Non stirare né candeggiare!
- Lasciare asciugare completamente la fodera del cuscino prima di riutilizzarlo.

eazzy CUSCINO MOLLEGGIATO

- Per il lavaggio, aprire la cerniera e togliere il nucleo con le molle. Il nucleo con le molle non è lavabile.
- Il cuscino è lavabile in lavatrice. Utilizzare una sfera per lavatrice, di modo che il cuscino mantenga il suo potere di riempimento.
- Ciclo di lavaggio delicato fino a 60 °C.
- Per asciugare, stendere oppure mettere in asciugatrice a bassa temperatura. Utilizzare una sfera per asciugatrice, di modo che il cuscino mantenga il suo potere di riempimento.
- Non stirare né candeggiare!
- Lasciare asciugare il cuscino completamente prima di riutilizzarlo.

eazzy CUSCINO

- Per lavare aprire la cerniera e rimuovere il cuscino interno.
- I cuscini interni ed esterni sono lavabili in lavatrice. Usa le sfere da lavaggio per mantenere il cuscino in forma.
- Ciclo di lavaggio delicato fino a 60 °C.
- Per asciugare, stendere oppure mettere in asciugatrice a bassa temperatura. Utilizzare una sfera per asciugatrice, di modo che il cuscino mantenga il suo potere di riempimento.
- Non stirare né candeggiare!
- Lasciare asciugare completamente i due cuscini prima di riutilizzarli.

eazzy CUSCINO ZIPPER

- Il cuscino è lavabile in lavatrice. Usa le sfere da lavaggio per mantenere il cuscino in forma.
- Ciclo di lavaggio delicato fino a 60 °C.
- Per asciugare, stendere oppure mettere in asciugatrice a bassa temperatura. Utilizzare una sfera per asciugatrice, di modo che il cuscino mantenga il suo potere di riempimento.
- Non stirare né candeggiare!
- Lasciare asciugare completamente i cuscino prima di riutilizzarli.

Materiale CUSCINO IN GOMMAPIUMA/CUSCINO PER LE GINOCCHIA/CUSCINO DEL BENESSERE:

Fodera cuscino: 99 % poliester, 1 % altre fibre
Gommapiuma: 100 % poliuretano

Materiale CUSCINO MOLLEGGIATO:

Fodera cuscino: 100 % cotone
Rivestimento: 100 % poliester
Imbottitura: 100 % poliester

Materiale cuscino:

Involucro del cuscino: 100 % cotone
Fodera del cuscino: 100 % poliester
Riempimento del cuscino interno: 100 % poliester
Riempimento del cuscino esterno: 90 % fibra di poliester, 10 % di fibra di latte

Materiale CUSCINO ZIPPER:

Fodera cuscino: 100 % cotone (bianco)
Pannello laterale: 100 % poliester (blu)
Imbottitura: 100 % poliester

Certificado de calidad: Las telas y las espumas utilizadas están sujetas a las estrictas normas de OEKO-TEX y Certipur. Fueron probados en más de 100 contaminantes y sellados.

Indicaciones sobre su nueva almohada eazzy

Olor nuevo: Después de su desembalaje, la almohada puede presentar un olor nuevo temporal. Este olor no supone riesgos para la salud y es inevitable, ya que se produce debido a los gases que se generan durante el proceso de producción de la espuma. El olor es inofensivo para la salud por el hecho de que las almohadas eazzy cuentan con el certificado OEKO-TEX Standard 100 y Certipur y han sido probadas para más de 100 sustancias dañinas. Retire la película protectora completamente y ventile la almohada varias veces al día. El olor desaparecerá después de unos 10 días. Puede utilizar la almohada de inmediato.



Advertencia! Peligro de asfixia debido a las hojas y bolsas de plástico. Mantenga a los niños y a los animales alejados del material de embalaje.

Cómo desecharlo

En caso de que el producto ya no pueda utilizarse, deberá eliminarse como residuo voluminoso. Póngase en contacto con la empresa municipal de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclable. Deshágase de los envases de forma respetuosa con el medio ambiente y devuélvalos a la recogida de reciclaje.



¿Cómo se cuidan los productos eazzy?

Recomendamos el lavado regular de sus productos eazzy.

eazzy ALMOHADADA DE ESPUMA/COJÍN PARA RODILLAS/COJÍN BIENESTAR

- Para lavar la almohada, abra la cremallera y retire el núcleo de espuma. El núcleo de espuma no se puede lavar.
- La cubierta de la almohada se puede lavar en la lavadora.
- Programa en la lavadora el ciclo de lavado suave hasta 60 °C.
- Para secar, simplemente cuelgue la cubierta o introdúzcala en la secadora a baja temperatura.
- ¡No planchar ni blanquear!
- Deje que la cubierta de la almohada se seque completamente antes de volver a utilizarla.

eazzy ALMOHADADA DE PLUMAS

- Para lavar la almohada, abra la cremallera y retire el núcleo de plumas. El núcleo de plumas no se puede lavar.
- La cubierta de la almohada se puede lavar en la lavadora. Utilice bolas de lavado para que la almohada conserve su volumen.
- Programa en la lavadora el ciclo de lavado suave hasta 60 °C.
- Para secar, simplemente cuelgue la cubierta o introdúzcala en la secadora a baja temperatura. Utilice bolas de secado para que la almohada conserve su volumen.
- ¡No planchar ni blanquear!
- Deje que la cubierta de la almohada se seque completamente antes de volver a utilizarla.

eazzy ALMOHADADAS

- Para lavar, abra la cremallera y retire la almohada interior.
- Las almohadas interiores y exteriores se pueden lavar a máquina. Utilice bolas de lavado para asegurarse de que la almohada conserve su poder de carga.
- Programa en la lavadora el ciclo de lavado suave hasta 60 °C.
- Para secar, simplemente cuelgue la cubierta o introdúzcala en la secadora a baja temperatura. Utilice bolas de secado para que la almohada conserve su volumen.
- ¡No planchar ni blanquear!
- Deje que las dos almohadas se sequen completamente antes de volver a utilizarlas.

eazzy ALMOHADADA ZIPPER

- La almohada se puede lavar a máquina. Utilice bolas de lavado para asegurarse de que la almohada conserve su poder de carga.
- Programa en la lavadora el ciclo de lavado suave hasta 60 °C.
- Para secar, simplemente cuelgue la cubierta o introdúzcala en la secadora a baja temperatura. Utilice bolas de secado para que la almohada conserve su volumen.
- ¡No planchar ni blanquear!
- La almohada se sequen completamente antes de volver a utilizarlas.

Materiale ALMOHADADA DE ESPUMA/COJÍN PARA RODILLAS/COJÍN BIENESTAR:

Cubierta de la almohada: 99 % poliéster, 1 % otras fibras
Espuma: 100 % poliuretano

Materiale ALMOHADADA DE PLUMAS:

Cubierta de la almohada: 100 % algodón
Forro de la almohada: 100 % poliéster
Relleno de la almohada: 100 % poliéster

ALMOHADADA de material:

Funda de la almohada: 100 % algodón a baja temperatura. Utilice bolas de secado para que la almohada conserve su volumen.
Relleno de la almohada interior: 100 % poliéster
Relleno de la almohada exterior: 90 % fibra de poliéster, 10 % fibra de leche

Materiale ALMOHADADA ZIPPER:

Cubierta de la almohada: 100 % algodón (blanco)
Panel lateral: 100 % poliéster (azul)
Relleno de la almohada: 100 % poliéster